

Hysafe Air Kullanma Talimatı

Diatek Diagnostik Ürünler Teknik Danışmanlık Dış Ticaret San. Ltd. Şti



Teknik Özellikler

Hava Seviyesi	224 cfm
Fan	1 x 40 W
Lamba	1 adet PHILIPS TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 UVC
Besleme	220 V - 230 V 50 Hz
Genel Boyutlar	
Yükseklik	20,5 cm
Derinlik	20,5 cm
Uzunluk	105 cm
Ağırlık	10 kg



Güvenlik Bilgileri :

- Hasarlı güç kabloları, priz veya fişleri kullanmayınız.
- Cihaz su ile temas etmemelidir. Islak elle güç kablosuna ve cihaza dokunmayınız bu durum sizde ve cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
- Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.

Hızlı Başlama Kılavuzu:

- Cihazın çıkış bölümü havayı geniş alana üfleyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- Cihazı topraklama olan prize taktıktan sonra açma kapama anahtarına basınız. Işığı yanıyor ise çalışıyor demektir. (220 -230 V)
- Uzaktan kumandadaki ON/OFF tuşu ile cihazı açıp-kapatabilirsiniz.
- UVC lambaları yanıyor ise, cihazın ortasında bulunan gözetleme bölümünden yeşil ışık çıkışı görülecektir.

Hysafe Air Hava/Ortam Temizleme Cihazı, havayı çekerek 30m³ hacimde 90 dakikada 4 log oranında Serratia marcescens bakterisine etki eder

- Cihaz hijyen ve donanım bakımından özel imalattır.
- Sağ tarafında 2 Amper Füs Anahtar Yuvası vardır. Cihazı şok akımlara karşı korur. Sigorta atarsa 1adet 2 A cam sigorta ile değiştiriniz.
- Cihazın şebeke girişinde şebeke koruma ünitesi vardır
- Cihazın sağ tarafında On/Off anahtarı olup ışıklıdır.
- Cihazın Sağ tarafında bir sayaç bulunmaktadır. Bu sayaç ile cihazın kaç saat süre ile kullanıldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Cihaz açıkken saat sayar. Cihaz içinde kullanılmış olan UVC Lambaların verimli ömrü 9000 saat olarak hesaplandığı için bu saat yardımı ile lambanın değiştirme zamanı kolaylıkla tespit edilecektir.
- Cihazın sağ orta tarafında bir adet yeşil gözetleme lambası bulunur. Bunun amacı cihazın içindeki lambaların arızalı olup olmadığını anlamaktır. Işık yanıyor ise lamba aktiftir.
- Cihaz topraklı bir enerji fişi beslenmiştir. Lütfen cihazınızın topraklı prize veya toprak hattı içeren bir sisteme bağlanmış olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı tercihen AYDINLATMA hattı üzerine bağlayınız. Makine veya üretim hatları bulunan tesislerde harmoniklere karşı bu uyarıya mutlaka uyunuz. Aksi takdirde cihazın elektronik balastı kısa süre içinde arıza yapabilir.
- Cihazın üzerinde, Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği kapsamında yer alan Ürün Etiketleri bulunmaktadır. Lütfen, etiket üzerinde yer alan tüm bilgileri okuyunuz ve özellikle Uyarı Bilgilerini dikkate alınız.
- Cihazınızı manuel olarak açıp kapatabileceğiniz gibi ayrıca uzaktan kumanda ile de açabileceksiniz. Cihazın yanında size ulaştırılan ve cihazın alt tarafında bulunan cihaz numarası ile aynı numarayı taşıyan uzaktan kumanda ünitesi ile bu işlemi kolaylıkla yapacaksınız. Kumanda cihazı 1 adet pil ile çalışmaktadır. Cihazı kumanda etmiyorsa pili kontrol edelim ve değiştirelim. Cihazınız çalışacaktır. Kumanda ünitesi 1 adet olup yedeği yoktur. Kumanda ünitesini lütfen dikkatli saklayınız.
- Cihazınızın üstünde 4 adet askı aparatı bulunmaktadır. Bu askıları tavana monte ettikten sonra cihaza bağlayıp istediğiniz yükseklik için ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi askı aparatı üzerinde bulunan pime parmak ile bastırarak kolayca yapabilirsiniz. Pime bastığınızda tel serbest kalır, bıraktığınızda tel sabitlenir.
- Cihazın giriş ve çıkışında bir adet fan, Fan ünitesi bulunmaktadır. Filtrasyon poliüretan filtre ile sağlanmaktadır.
- Cihazın içi daha yüksek verim elde etmek için alüminyum parlak reflektör ile kaplanmıştır.
- Cihazın içinde Kumanda ünitesi, Elektronik balast ve 2 veya 1 adet UVC Lamba bulunmaktadır.
- Cihazda kullanılan kablolar yüksek kalitelidir.
- Arıza halinde lütfen cihaza müdahale etmeyiniz. Firmamıza bilgi verip, talimata göre hareket ediniz.

Temizlik ve Bakım



UVC lambaların çalışma ömrü ortalama 9000 saattir. Bu sürenin sonunda lambalar değişmelidir. Lambanın çalışması halinde Hysafe Air'in üzerindeki yeşil ışık yanmayacaktır. Işığın yanmadığını tespit ederek o lambayı değiştirebilirsiniz.

Ortamın toz yüküne göre Hysafe Air'in giriş ve çıkışlarında bulunan filtreler 3-6 ay arası değiştirilmelidir.

Not: Soluduğunuz havanın oksijen seviyesinin en iyi düzeyde kalması için Sağlık Bakanlığının da tavsiye ettiği gibi mekanınızı kapı pencere açarak her üç saatte bir yarım saat havalandırınız.